ペンタッチ手帳
Pocket Designer
ポケットデザイナー

©BANDAI・WiZ/TV TOKYO・2013Teamたまごっち TV

取扱説明書

もくじ

■注意表記/使用上の注意 —— 2
■セット内容 —— 4
■本体の説明 —— 4
■はじめに…遊ぶ前の準備 —— 5
■画面の見かた —— 6
■デザイン —— 7
■ショップ —— 10
■ネット —— 13
■じつよう —— 15
■ツーしん —— 18
■せってい —— 22
■電池の交換 —— 22
■こんなときは —— 23

BANDAI 2013 MADE IN CHINA

⚠警告（けいこく）

保護者の方へ　必ずお読みください。

- ●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠注意（ちゅうい）

- ●取扱説明書（本書）を必ずお読みください。
- ●光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》

- ●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- ●電池の交換は保護者の方が行ってください。
- ●充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。
- ●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
- ●＋－（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- ●遊んだ後は必ず電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。
- ●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- ●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。


くちにいれない

対象年齢6才以上

《使用上の注意》

●誤使用によるデータの消失については、保証いたしかねますのでご了承ください。

故障の原因になりますので、本体を水の中に入れたり濡れた手で操作したりしないでください。また、湿気の多いところでの使用・保管は避けてください。

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水に濡らしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。

●通信は二台一組で行ってください。

●テレビなど、他の赤外線リモコンで誤動作する場合があります。

●太陽光の当たる窓際や蛍光灯の真下などでは誤動作する場合があります。

●誤動作した場合はリセット操作をしてください。

●通信部の所にシールなどを貼らないでください。通信ができなくなります。

●通信部との間に障害物があると赤外線を感知しなくなり通信できません。

●通信中は本体を動かさないでください。

●外箱、透明カバー、透明トレイ、袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。

●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

●占いは、将来に起きる出来事を保証するものではありません。

●時計精度:日差±10秒以内

「ダウンロードに関するお問い合わせ以外」

≪電話受付先≫　バンダイお客様相談センター

〒277-8511　柏市豊四季241-22　ナビダイヤル　0570-041-101

●受付時間 10時～17時（祝日、夏季・冬季休業日を除く）

PHS、IP電話等をご利用の方は04-7146-0371におかけください。

Webでのお問い合わせ「Web相談センター」 URL http://www.bandai.co.jp/support/

≪商品・修理品送付先≫　バンダイ　栃木修理・配送センター

〒321-0298　栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち5-4-67

●営業時間 10時～17時（土、日、祝日、夏季・冬季休業日を除く）　電話番号はお客様相談センター共通

「ダウンロードに関するお問い合わせ」　バンダイお客様相談センター

TEL：03-3847-6666

●電話受付時間　月～金曜日(祝祭日は除く)10時～17時

セット内容

- ●ポケットデザイナー本体…1個
- ●タッチペン(本体にセット済み)…1本
- ●取扱説明書(本書)…1冊

本体の説明


ホームボタン
表示画面
タッチペンホルダー


●タッチペンの脱着
タッチペンホルダー
赤外線通信部
タッチペン

タッチペンホルダーからタッチペンを取り出して使ってね!
使用後はタッチペンホルダーにカチッと音がするまでしっかりと差し込んでね。

※タッチペンホルダーには本品のタッチペン以外のものを差し込まないでね!

基本の操作

●ホームボタン



ホームボタンを押すとメインメニューになり、メインメニューで押すと待ち受け画面になるよ!(→P.6)

●タッチする



ポケットデザイナーは画面をタッチペンで触れて操作するよ。タッチペンで画面を軽く押してね。

文字・数字・記号の入力



◁▷をタッチすると数字が変わるよ。



△▽をタッチすると文字の行が変わり、◁▷をタッチすると段が変わるよ。
※△▽「行」=あ か さ た な…
　◁▷「段」=あ い う え お…

「けってい○」で選んだ文字を入力するよ!
「もどる×」で一文字ずつ消せるよ。
「　」(空白)を入力すると文字送りができるよ。
各行の最後に「　」(空白)があるよ。

※タッチペンで画面を叩いたり、強く押しすぎないようにしてね!

はじめに…遊ぶ前の準備

ポケットデザイナーで楽しく遊ぶために、以下の操作を必ず行ってください。

電池の入れ方

①


電池ブタ
※裏側から見た図
開閉ボタン

②



①本体裏側の電池ブタを、先の細い棒などで開閉ボタンを押しながらスライドさせて開いてね。

②単３乾電池２本の⊕⊖を間違えないようにセットして、電池ブタを①と逆の手順でカチッと音がするまで閉じてね。電池ブタをきちんとセットすることでリセットスイッチが押されて、オープニング画面が表示されます。

各種設定

＜日付セット＞


8 がつ
28 にち
きょうの ひづけは？

＜時刻セット＞


AM 7 じ
33 ふん
いまの じかんは？

＜名前登録＞



＜ブランド名登録＞



＜誕生日登録＞


11 がつ
23 にち
たんじょうびを おしえてね

ブランド名は自分で好きな名前を設定してね。
デザインしたアイテム（ようふく・アクセサリー・おどうぐ）に反映できるよ。（→P.8）

※名前とブランド名は5文字まで入力できるよ。
※名前・ブランド名・誕生日は後から変更できないから注意してね。
※「　」（空白）を入力すると文字送りができるよ。各行の最後に「　」（空白）があるよ。
※うるう年（2月29日）については、P.23を確認してね。

日付セットから順番に設定を終わらせると、ドクターフューチャーが現れて遊びの内容を説明してくれるよ！ 説明が終わると待ち受け画面になるよ。

画面の見かた

＜待ち受け画面＞


12/31 AM10:00
Pocket Designer

この画面からスタートするよ！



＜メインメニュー＞


デザイン
ネット
じつよう
ツーしん
せってい
ショップ
AM
10:00

待ち受け画面やその他の画面でホームボタンを押すとメインメニューになるよ！（メインメニューでホームボタンを押すと待ち受け画面になるよ）
メインメニューで各アイコンをタッチすると、それぞれの画面に進むよ！
●待ち受け画面は変更できるよ！（→P.22）

デザイン P.7
いろいろなものをデザインしよう！

ショップ P.10
お客さんが喜ぶアイテムを用意しよう！

ネット P.13
素材を仕入れたりミニゲームで遊んだりできるよ！

じつよう P.15
メモ帳やスケジュールなどの便利ツールが使えるよ！

ツーしん P.18
本体やTamagotchi P'sなどと、ツーしんしよう！

せってい P.22
サウンド・明るさなどの設定変更ができるよ！

●省電力モードについて

約60秒間操作がなかったときは、画面が消えて省電力モードになるよ。
ホームボタンを押すと画面が再び表示されるよ！（待ち受け画面からになるよ）
※スタンプメッセカード以外の作業中に省電力モードになるとその時の作業内容が消えちゃうから注意してね。

デザイン

素材を組み合わせて、あなただけのアイテムをデザインしよう!


おやつ
ようふく
アクセサリー
◁
▷
もどる

◁▷をタッチするとジャンルを変えられるよ。

<デザインの流れ>



デザインするものを選ぼう!


ベースを
えらんでね
ワンピース
◁
▷
けってい
もどる


いろを
えらんでね
ブラック
◁
▷
けってい
もどる

ベースと柄、色などを選んでね。
デザインするジャンルによって選択項目(素材)が違うよ。


★かんせい★
たまごっちワンピ

あなたのセンスでマイデザインが完成!


ずきん
せつめい
けってい
もどる

各ジャンルにはスタート画面があって、右記のボタンが表示されるよ。

「せつめい」…選んだジャンルの説明が表示されるよ。
「けってい○」…選んだジャンルを始めるよ。
「もどる×」…1つ前の画面に戻るよ。

そざいかくにん

▷をタッチしていくと、一番右端に表示されます。


トッピング
がら
▽
もどる

アイテムを作るために使える素材をジャンル毎に確認することができるよ!
はじめに、見たい素材の項目をタッチして選んでね。


3
エビフライ
◁
▷
けす
もどる

持っている数

持っている素材が表示されるよ。
表示されている素材を消したい場合は「けす」をタッチして、画面の指示に従って操作してね。
持っている数に関係なく、その素材全部が消えるよ。例えば、同じ素材を3つ持っていると素材が3つとも消えるよ。

※素材はアイテムを作ると1つずつなくなるよ。
※持っている数が表示されていないものは、使ってもなくならないよ。
※同じ素材は3つまで持てるよ。

ごはん・おやつ

P.10「ショップ」の中の「アイテム」に保存されて、売ることができるよ！


ベースを
えらんでね
どんごはん
けってい
もどる
トッピングを
えらんでね
どんごはん
いちご
★かんせい★
いちごバナナどん
150

作りたいもの（ベースやトッピング）を選ぶと、オリジナル料理が完成！

※上記は「ごはん」の作成例です。「おやつ」の場合も同じように作ります。

※料理名は選んだ素材によって決まるよ！

※デザイン途中で省電力モード（→P.6）に入ると、作業途中のデータが失われてしまうので、もう一度やり直してください。

ようふく・アクセサリー・おどうぐ

P.10「ショップ」の中の「アイテム」に保存されて、売ることができるよ！


ベースを
えらんでね
ワンピース
けってい
もどる
がらを
えらんでね
レース
★かんせい★
たまごっちワンピ
1500

ベースを決めて、柄と色を選ぶとオリジナルアイテムが完成！

※上記は「ようふく」の作成例だよ。「アクセサリー」や「おどうぐ」の場合も同じように作ろう！

※名前は自由に決めることができるよ。「とばす」を選んだ場合はブランド名が入るよ。（末尾の種類名は変えられないよ）

※デザイン途中で省電力モード（→P.6）に入ると、作業途中のデータが失われてしまうので、もう一度やり直してください。

リビング


かべがみ
をえらんでね
シンプル
けってい
もどる
かぐ
をえらんでね
テレビ
★かんせい★
シンプルリビング
400

Tamagotchi P's用のリビングをコーディネートしよう！

かべがみ、かぐ、テーブルセット、あかりを選んで作ろう。

作ったリビングは、ツーしんでTamagotchi P'sに送ることができるよ！（→P.18）

※リビングの名前は選んだかべがみによって決まるよ！

※デザイン途中で省電力モード（→P.6）に入ると、作業途中のデータが失われてしまうので、もう一度やり直してください。

スタンプメッセカード

友達のポケットデザイナーに送るカードを作ろう！
たまごっちの顔のスタンプを作ってカードに押すこともできるよ！

＜スタンプメッセカード＞



＜たまアバタースタンプ＞


たまアバタースタンプ
もどる



はじめに、カードを作る場合は「スタンプメッセカード」を、たまアバタースタンプを作る場合は「たまアバタースタンプ」をタッチして選んでね。

●スタンプメッセカード


あたらしくつくる
もどる


つづきから
けす
もどる

カードを作る場合は「あたらしくつくる」と書かれている枠を選んで決定してね。以前に作っていたカードを選ぶと、デザインを書き足したりカードを消したりできるよ。デザインを書き足す場合は「つづきから」、カードを消す場合は「けす」を選んでね。



カードの背景・フレーム・たまアバタースタンプ（下記参照）／人アバタースタンプ（→P.17）・メッセージ・スタンプを順番に決めよう！デザインを選んで好きな位置に動かして、あなただけのカードを作ってね！


ほぞんしました
もどる

作ったカードはツーしんで友達のポケットデザイナーに送ることができるよ！（→P.18）

●たまアバタースタンプ


たまアバタースタンプ
もどる

たまごっちの顔の輪郭や表情を好きなように組み合わせて、オリジナルのスタンプを作ろう！
作ったたまアバタースタンプは、スタンプメッセカードに押して使おう！ たまアバタースタンプは1個しか持てないよ。

ショップ

あなたのお店に来るお客さんの話を聞いて、ピッタリのアイテムをデザインしよう!



お店のドアをタッチして中に入ろう!

- ●お店はAM(午前)7:00からPM(午後)9:59までオープンしていて、それ以外の時間はお休みです。(お休み中でもお店に入っておみせデータなどを見ることができます)





お店の中では、やりたいことをタッチして選んでね!

- ●お客さんをタッチすると、お客さんが話しかけてくるよ。
- ●ドアをタッチするとお店の外に出ることができるよ。
- ●お店の外からメインメニューに戻るときは、ホームボタンを押してね。

お客さん



こんにちは
おじゃましまーす

お客さんがあなたに欲しいものを話してくれるよ!

ヒント(例)

「もちもちなどんごはん」
もちもちしたトッピングを使ったどんごはんを選んでみてね!



ピッタリなものか近いものを持っている場合は、売るアイテムを選ぼう!
持っていない場合は「しなぎれちゅう」を選んでね。



お客さんの望み通りのものだったら高く買ってくれるよ!
欲しいものじゃなかったらガッカリして帰ってしまうよ。

他にはこんなお客さんも!

●情報通なお客さん


ピアニっちはエレガントなようふくやアクセがすきみたい。

なにか役に立つことを話してくれるかも…？

●素材プレゼント!


がんばってるわね
きょうはあなたたちに

他では手に入らない素材を持ってきてくれるかも!？

●たまオークションのお誘い


いまだけ★たまオークションをかいさいちゅう！ネットの

たまオークションは普通のオークションよりも高く買ってくれる特別なオークションだよ!お誘いされてから約1時間だけ開催されているから、ネットのオークションを見てみよう!(→P.14)

キラキラした所を追いかけて星をなぞってね!

●ミラクライズあそび


そらをとべるようふくをさんこうにいただけないでしょうか？

はね

そらがとべそうながらで!

困っているお客さんに出会うとミラクルデザイン遊びがはじまるよ!画面の指示に従ってピッタリなものを選び、画面に星を描けば完成!!

おみせデータ



ごっちポイント（たまごっち星のお金）

ショップの中の「おみせデータ」をタッチするとおみせデータ画面になり、持っているごっちポイントがわかるよ。

「せつめい」をタッチするとお店の遊び方の説明を読むことができるよ！

●ごっちポイントは最大999999まで持てるよ。

アイテム確認



ショップの中の「アイテム」をタッチすると、持っているアイテムを確認することができるよ！
見たいアイテムの種類から選んでね。



アイテムを消したい場合は「けす」を、ワゴンセールに出して売りたい場合は「ワゴンセール」をタッチして選んでね。

●ワゴンセールに出すと自動的にお客さんが買ってくれてごっちポイントがもらえるよ！

インポート このアイコンは、ポケットデザイナーで作られたものではない、Tamagotchi P'sやP's Stationのアイテムをツーしん（→P.18）で入手した場合に表示されます。

スペシャル このアイコンは、ダウンロード（→P.21）で入手した素材を使って作られたアイテムの場合に表示されます。

インポート/スペシャルなものを買いに来るお客さんがいるかも!!

ネット

オークションやネットショップが利用できるよ! ミニゲームでも遊べる!!


TAMA NET
オークション
ゲームセンター
ネットショップ
ドリームバクっちルーム

利用したいものをタッチして選んでね!

●ネットはAM(午前)7:00からPM(午後)9:59までオープンしていて、それ以外の時間はお休みです。

※ショップ(→P.10)とは違い、お休み中に先に進むことはできません。

●ネットのメニュー選択画面からメインメニューに戻るときは、ホームボタンを押してね。

ネットショップ


いらっしゃいませ～
ちゅーせんポイント 2Pt
トッピング
がら
インテリア
こはながら 500G
ちゅーせんポイントが 20 ポイントたまったよ!
はずれなし
ちゅーせんくじがひけるよ!

ネットショップでいろいろな素材を仕入れよう!
いっぱい買って、ちゅーせんポイントがたまると「ちゅーせんくじ」が引けるよ!

ゲームセンター



はじめに、遊びたいミニゲームを◁▷で選んで決定しよう!
「せつめい」をタッチすると遊び方の説明が読めるよ!

P.14につづく ➡

●たまともタッチ



① 出てくる順番を覚えよう！


15 じゅんばんにタッチ！

② 出てきた①の順番通りにタッチしよう！

画面の左上にたまごっちたちが次々に出てくるから、出てきた順番を覚えよう！
次にたまごっちたちが並ぶので、①の順番通りにたまごっちたちをタッチしてね。
順番を間違えずにタッチできると成功！
2回以上連続して成功すると素材がもらえるよ!!

●ドリームバクっちダンス


音符
中央の枠
ピンクのハート
青のハート
オレンジのハート
紫のハート

画面の左右から4色の音符が中央の枠に向かって流れてくるよ。
音符が中央の枠に重なるタイミングで、音符と同じ色のハートをタッチしてね！
タイミングと色がピッタリと合っていたら成功！
連続して成功すると素材がもらえるよ!!

オークション

オークションかいじょうへ
ようこそ！いらいしゃの

これをらくさつ
します!!!

依頼者が欲しがっているものを出品しよう！
いろいろなデザインのアイテムを作っておくといいよ！
依頼者に落札されると、ごっちポイントがもらえるよ！

●たまオークション開催！

いつものオークションよりゴージャスな「たまオークション」が開催されることがあるよ！
ショップ(→P.10)で開催のお知らせを聞いたあと、参加できるようになるよ。

ドリームバクっちルーム

ここはドリームバクっちが暮らしているお部屋だよ！



ポケットデザイナーで遊んでいると突然！ドリームバクっちに出会うことがあるからそのときに画面の指示に従って捕まえて、ドリームバクっちルームに連れ戻そう。
ドリームバクっちに柄を付けてあげると、とっても喜ぶよ！でも、ドリームバクっちは相手をしてあげないとまた逃げてしまうから気を付けてね！

じつよう

毎日使える、便利な機能が揃っているよ!



◁▷をタッチすると
項目を変更できます。

スケジュール

※うるう年(2月29日)については、P.23をご確認ください。



あなたの予定を書き込んでおけるよ!
日付·時間·予定を入力して、アラームをつけるかを選ぼう。
10件まで保存できるよ。更に新しく書きたいときは、どれか古い予定を消して空きを作ってね。

※デザイン·ツーしん中にはアラームは鳴らないよ。デザイン·ツーしんが終了したら鳴るよ。
※サウンドがオフのときはアラーム音は鳴りません。
※アラーム音は、一定時間が過ぎると止まります。
※アラーム中、画面をタッチするとメインメニューに戻ります。

メモ



24文字まで書き込めるメモ帳だよ!
10件まで保存できるよ。更に新しく書きたいときは、どれか古いメモを消して空きを作ってね。

アラーム

決めた時間にたまごっちが現れて、アラームを鳴らして知らせてくれるよ!



アラームのON/OFFと鳴らしたい時刻、アラーム音が設定できるよ。
アラームが鳴りだしたら画面をタッチして止めてね。

※デザイン·ツーしん中にはアラームは鳴らないよ。デザイン·ツーしんが終了したら鳴るよ。
※サウンドがオフのときはアラーム音は鳴りません。
※アラーム音は、一定時間が過ぎると止まります。
※アラーム中、画面をタッチするとメインメニューに戻ります。

たまじてん

※「たまじてん」内の用語には、他の意味もありますがここでは基本的にファッションに関わる内容を説明しています。
※同じ用語でも使い方によっては、意味が異なってくる場合があります。ご了承ください。


ファッションようごアイコン
たまごトリビアアイコン
えらぶ
たまじてん
ファッションようご
たまごトリビア

ファッションのことや、たまごっち星の情報がのっているじてんだよ！
はじめに「ファッションようご」か「たまごトリビア」のどちらを見るか、アイコンをタッチして選んでね。


インデックス
あ か さ た
アウター
アウトドアけい

インデックスをタッチすると、その行の単語が下に表示されるよ。読みたい単語を選んでタッチしてね。
▽をタッチすると、次の単語が表示されるよ。
左図のとき、アイコンをタッチするとたまじてんのトップに戻ることができます。



アウター
OUTERWEAR
うわぎのこと。ジャケットやブルゾン、コートなど。しつないではハンガーにかけておこーっと♪

選んだ単語の説明が表示されるよ！
たまごっち星のことや、ファッションのことをいろいろと調べてみてね！

うらない

1日1回占っちゃおう!


なにをうらなう？
うんせい
あいしょう
もどる

今日のあなたの運勢と、ともだちとの相性が占えるよ！
はじめに「うんせい」か「あいしょう」のどちらを占うか、タッチして選んでね。


きょうのあなたのイメージカラーは？
もどる


どちらをうらなう？
れんあい
ゆうじょう
もどる

●運勢を占う場合は、今日のあなたのイメージカラーを選んでね。
●相性を占う場合は、はじめに「れんあい」か「ゆうじょう」のどちらを占うかを選び、その後は画面の指示に従ってタッチしてね。相性を占うときは相手の服の色を確認してね！



きょうのうんせいは…
だいきち★★★
べんきょうもあそびもなんでもうまくいくヨカン

占いの結果はどうだったかな！？
※占いは、将来に起きる出来事を保証するものではありません。



プロフちょう


ひろみっち
たまごっち

あなたのプロフィールを登録したり、ツーしんした相手のプロフィールが見られるよ！
はじめにあなたのプロフィールが表示されるよ。
ツーしんした相手のプロフィールを見たいときは◁▷をタッチしてページを変えてね。

●あなたのプロフィール

あなたのプロフィールが表示されるよ！
「へんしゅう」をタッチすると、アバターや内容を書き込むことができるよ。


あなたのアバター
あなたの名前
ブランド名
デザイナーランク
アバター編集
ひろみっち
たまごっち
性別
誕生日
年齢
星座
趣味
おんなのこ
7才
5月 2日
ふたござ
ダンス
将来の夢
好きな食べ物
好きな教科
好きな人
デザイナー
ハンバーグ
さんすう
ゆうちゃん

●人アバター

おようふくを えらんでね

あなたのアバターを作ろう！目や髪型などを画面の指示に従って選んでね。持っている洋服を着せることもできるよ！
完成した人アバターはあなたのプロフィールに表示されるよ！
カードのスタンプとして押すこともできるよ！(→P.9)

●デザイナーランク

あなたがデザイナーとして活躍すると、デザイナーランクがアップしていくよ！ みんなが喜ぶようにがんばろう！
デザイナーランクが上がると、使える素材が増えるよ！

●ともだちのプロフィール



ツーしんした相手のプロフィールが見られるよ！
10人分まで保存されるよ。11人目以降は、新しい友達とツーしんしても空きを作らないと保存できないよ！
消したい人のプロフィール画面で「おわかれする？」の表示になるまで▽をタッチして、画面の指示に従って操作すると空きが作れるよ。

ツーしん


ポケットデザイナー
たまごっちP's
▽

別売りの商品などとツーしんしてアイテムを交換したり、素材をダウンロードしたりできるよ!

はじめに、通信する相手をタッチして選んでね!
△▽をタッチすると項目を変更できます。

ポケットデザイナーとツーしん

①

アイテムこうかん
スタンプメッセカード

②

つうしんたいき…

③


①はじめにアイテムかスタンプメッセカードのどちらを交換するかを選んでね。あげる人は「あげる」をタッチして、アイテムを選ぼう。もらう人は「もらう」をタッチしてね。カードを交換するときも同じ手順でツーしんしてね。

②お互いが通信待機画面になったら「通信時の注意(→P.20)」を参考にしてお互いの赤外線通信部を向かい合わせ、どちらかが「ツーしん」をタッチしてね!

③通信が成功すると、アイテムやカードが交換されるよ!

※アイテムやカードがいっぱいのときは、画面の指示に従って空きを作ってね。

●やりとりできるもの	アイテム交換(ごはん・おやつ・ようふく・アクセサリー・おどうぐ・リビング) スタンプメッセカード

Tamagotchi P'sとツーしん

①

あげる
もらう(インポート)

②

つうしんちゅう
たまごっちP'sの
「ツ→たまごっちP's→
アイテムこうかん→もらう」
をえらんでね!

③


①はじめにアイテムをあげるかもらうかを選び、その後は画面の指示に従って操作して通信中画面にしてね。

■相手のTamagotchi P'sは以下のように操作しよう。

●ポケットデザイナーからもらう場合:
「ツーしん→たまごっちP's→アイテムこうかん→もらう」の順で操作して、通信待機画面にしてね!

P.19につづく ↗

●ポケットデザイナーにあげる場合：
「ツーしん→たまごっちP's→アイテムこうかん→あげる→もちもの→あげるもの選択」の順で操作して、通信待機画面にしてね！
※「おみせ」のものは、あげられないよ。

②「通信時の注意（→P.20）」を参考にしてお互いの赤外線通信部を向かい合わせればツーしん開始！

③通信が成功すると、ショップにP'sのたまごっちが現れてアイテム交換をするよ！

※ポケットデザイナーのアイテムがいっぱいのときは、画面の指示に従って空きを作ってね。

※同じベースのアイテムをポケットデザイナーからTamagotchi P's本体に送ると、上書きされるから注意してね。
例）ごはんの場合、「いちごいちごどん」の後に「パインパインどん」を送ると、ベース（どん）が同じなので「パインパインどん」に上書きされるよ。

●やりとりできるもの　アイテム交換（ごはん・おやつ・ようふく・アクセサリー・おどうぐ・リビング）

P's Stationとツーしん

P's Stationは非売品だよ。
全国の設置店舗は下記から確認してね！
http://tamagotch.channel.or.jp/tamagotchi/ps-station/

①

うる（たまごいち）
かう（たまごいち）

②

つうしんたいき…

③

ちょっとおでかけしてくるチクタク♪
BY　ウォッチリン

①はじめにアイテムを売るか買うかを選び、その後は画面の指示に従って操作して通信待機画面にしてね。

■相手のP's Stationは以下のように操作しよう。
●たまご市に売る場合：
「たまご市→うる」の順で操作して、通信中画面にしてね！
●たまご市から買う場合：
「たまご市→かう→アイテム選択」の順で操作して、通信中画面にしてね！

②「通信時の注意（→P.20）」を参考にしてお互いの赤外線通信部を向かい合わせればツーしん開始！
ポケットデザイナーからたまごっちがP's Stationにお出かけするよ！

※ポケットデザイナーのアイテムがいっぱいのときは、画面の指示に従って空きを作ってね。

●やりとりできるもの　アイテム売り買い（ごはん・おやつ・ようふく・アクセサリー・おどうぐ）

通信時の注意

お互いの赤外線通信部(→P.4 本体の説明)の高さを水平にし、約5cmの距離、約20度の範囲内で行ってください。

※太陽光などの強い光の下では通信できません。

※近付けすぎると、通信できません。

※ポケットデザイナーは「ポケットデザイナー」同士と「Tamagotchi P’s」・「P’s Station」以外のたまごっちシリーズ本体等とは通信できません。



「Tamagotchi P’s」・「P’s Station」と通信をするときはポケットデザイナーの通信距離と角度で通信を行ってください。

<通信待機画面>



お互いがこの画面になったら、どちらかが「ツーしん」をタッチしてください。

<通信中画面>



この画面が消えたら赤外線通信部同士を離しても大丈夫です。

<通信失敗画面>



この画面が表示されたら、「ツーしん」をタッチして通信待機画面に戻してやり直してください。

ダウンロード

スマートフォンや携帯電話とツーしんができるよ!

通信が成功すると、素材がもらえるよ!
くわしい内容や、やり方は下記の「ポケットデザイナーダウンロードサイト」を見てね。
※素材がいっぱいのときは、画面の指示に従って空きを作ってね。

※上記の素材は実際の素材とは異なる場合がございます。

お客様のスマートフォンや携帯電話の機種によっては、正常に通信できない場合があります。下記URLより対応機種をご確認ください。

ポケットデザイナー ダウンロードサイト

※携帯電話またはスマートフォンからアクセスをしてください。
※通信料、接続料などはお客様のご負担になります。ご了承ください。
※一部対応していない機種もございます。下記URLよりご確認ください。

http://pocket.tamatv.com/

「ダウンロードに関するお問い合わせ」
バンダイお客様相談センター
TEL：03-3847-6666
●電話受付時間　月～金曜日（祝祭日は除く）10時～17時

※ダウンロードの内容以外のお問い合わせについてはP.3をご確認ください。

パスワード

雑誌などでパスワードを確認できるよ!
お楽しみに!



間違えないようにパスワードを入力しよう!
正しく入力できると、特別な素材がゲットできるよ!!



せってい

ポケットデザイナーの設定を変更できるよ!



<まちうけ>

◁▷と「けってい」で背景を変えられるよ。



<サウンド>

音のオン/オフを切り替えられるよ。



<あかるさ>

画面の明るさを変えられるよ。

※明るさは7段階あります。初期設定時の明るさは4段階目です。



<ひづけ・じこく>

日付と時刻が変更できるよ。

電池の交換

電池の交換は必ず保護者の方が行ってください。


でんちをかえてね!!

電池が消耗すると左の電池交換画面が表示され、全ての操作ができなくなります。「電池の入れ方(→P.5)」を参考に、2本とも新しい電池に交換してください。

※電池交換画面が表示されたとき以外でも、「音が小さくなった」「画面が正しく表示されない」などの現象が起こったときは電池を交換してください。

●電池交換後、ロード/リセット画面が表示されるので下記の「リセット操作」を参考にして選択してください。

●リセットについて　<こんなときはリセットスイッチを押してください>

●本体が強いショックを受けるなどで全ての機能が働かなくなったり、画面の状態がおかしいとき。

※リセットスイッチを押しても画面が表示されない場合は、電池を一度取り出してもう一度セットし直してください。



●リセット操作



リセットスイッチを押すと、ロード/リセット画面が表示されます。

※リセットスイッチは、とがった棒(ようじ棒など)やシャープペンの芯などで強く押さないでください。破損する恐れがあります。

※リセットスイッチを押しただけではデータは消えません。

P.23につづく ↗

＜続きをしたい＞…「ロード」を選んで決定してください。
待ち受け画面に戻った後、設定の「ひづけ·じこく(→P.22)」画面で現在の時間に修正してください。
＜初めから遊びたい＞…「リセット」を選んで決定してください。
確認画面が表示されるので「はい」を選ぶと、今までのデータが全て消されて最初から遊べます。
※「リセット」を選択·決定すると、全てのデータが消えて初期状態に戻りますので注意してください。

こんなときは

画面が消えている／画面がつかないとき

●電池の容量はありますか？

○ボタン操作をしても画面が表示されないときは、電池がない場合がありますので新しい電池と交換してください。(→P.22)

画面や操作に異常があるとき

●次の場合はリセット操作を行ってください。(→P.22)

○画面の表示が乱れたり、音や動作に異常があるとき。

音が出ないとき

●サウンドがオフになっていませんか？(→P.22)

○サウンドがオフになっていると、アラーム音も鳴らなくなるので注意してください。

うるう年2月29日の日付表示は？

●ポケットデザイナーの日付は「うるう年」に対応していません。

○うるう年の2月29日になったら「せってい」→「ひづけ·じこく」で日付を「2/29」に合わせてください。3月1日からは通常通りご使用いただけます。(→P.22)

画面が見づらいとき

●「せってい」→「あかるさ」で画面の明るさを調節してください。(→P.22)

パスワードを入れてもアイテムがゲットできないとき

●パスワードを間違えずに入力してください。(→P.21)

○パスワードが間違っていないか確認してください。

○10文字以下のパスワードは左詰めで入力し、残りの枠には「　」(空白)を入力してください。



電池耐久時間について

■単3乾電池2本使用　■電池耐久：アルカリ/約3週間

電池耐久時間は、下記条件での目安です。使用環境や通信頻度、遊び方などによって大きく異なりますので、ご了承ください。

※1日のうち、デザインなどの遊び33分/ミニゲーム6分/通信9分を連続して遊んだ場合を想定

商品開発の参考のため、アンケートにご協力をお願い致します。

下記URLよりお答えください。
（右の二次元コードもご利用いただけます）

http://www.dataresearch.jp/bandai_pocket/

※携帯電話やパソコンによる通信料、接続料、パケット通信料などは、お客様のご負担になります。ご了承ください。

※パソコンでもアクセスが可能です。

ペンタッチ手帳
Pocket Designer
ポケットデザイナー

基本の操作からデザインの
ヒミツまで、ぜんぶ見せ♥

デザインアドバイスBOOK

ブック

ポケットデザイナー
カバーセット
特別付録!

ポケットデザイナーって?

ヒ・ミ・ツ?!のデザイン素材大特集!

きほんのそーさをマスター!

ポケットデザイナー デザイン例だいしょーかい!

この1冊でお友達に差をつける!
しってトクする!
さいきょーテク!

ポケット
デザイナーを
もっと楽しめる!

ポケットデザイナーカラーチャート!

テイスト別 柄データ&アイテムデザイン大紹介!

アノ人気ブランド!メゾ ピアノがポケットデザイナーとコラボ!

©BANDAI・WiZ/TV TOKYO・2013Teamたまごっちプロジェクト

ペンタッチ手帳
Pocket Designer
ポケットデザイナー

デザインアドバイスBOOK

ポケットデザイナーカバーセット 特別付録!

CONTENTS ーもくじー

03 まずは基本をおべんきょー ポケットデザイナーって？
まずはココから! きほんのそーさをマスター!

04 アナタは何派? テイスト別柄データ&アイテムデザイン大紹介!

06 知っ得しょーほー! ヒ・ミ・ツ?!のデザイン素材大特集!

08 大ニュース! アノ人気ブランド! Mezzo Pianoがポケットデザイナーとコラボ!

09 配色に悩んだらココを見よ! ポケットデザイナーカラーチャート♪

11 ポケットデザイナーデザイン例 だいしょーかい!

まずは基本をおべんきょー

ポケットデザイナーって？

ベース（型紙）、柄、色の組み合わせで、洋服やアクセサリーなど、いろんなアイテムを自分でデザインできちゃうツールだよ！
タッチペンで楽々操作できて、誰でも簡単にデザイナー気分を味わえちゃうの！ポケットデザイナーでアナタもセンスを磨いちゃおー！

きほんのそーさをマスター！

ステップ step1 ベース（型紙）をチョイス！

例）


ベースを
えらんでね
ワンピース

◁ ▷

まずは何をデザインするか決めよう！
洋服だったら…ワンピ？ドレス？着物？
◀▶ ボタンをタッチしてベースをチョイス！

ステップ step2 柄をチョイス！


がらを
えらんでね
ドット

◁ ▷

ベースを選んだら、今度は柄をチョイス！
キュートな柄からクールな柄まで、たっくさん！

ステップ step3 カラーをチョイス！


いろ2を
えらんでね
イエロー

◁ ▷

最後に色をチョイス！色は、
生地の色と柄の色を選ぶよ。
色の組み合わせで印象が
ガラっと変わるから、
色々試してみて！



アナタは何派？

テイスト別 柄データ&アイテムデザイン大紹介！

ポケットデザイナーに収録されている柄には、色んなテイストがあるんだよ☆ しかもポケットデザイナーを使い込むほど柄が増えていくんだって！ これはもうデザインしまくるっきゃないデショ!!

Cool

シンプルが大人っぽい！


いちまつもよう
ボーダー
ストライプ
ツートン

シックな色合いのツートンジャケット！

Elegant

ゴージャスな雰囲気を出したいなら

小花柄
チェック
レトロフラワー
レース



黒と紫のレースドレス、最高に大人っぽくて憧れちゃう！

Cute

やっぱコレが王道でしょ！


花柄
リボン1
ハート
ランダムハート
リボン2

こんな制服あったら、もっと学校が楽しくなっちゃう！

Rock

オシャかっこいい！


トラっち
ほし
キスマーク
ヒョウっち

Rockでセクシーなキスマーク柄の水着！注目度No.1間違いなし！

Unique

オシャレ女子は遊び心を忘れるべからず！


こつぐ
からくさ
ひげ
めがね

工具柄のつなぎ！仕事も遊び心をワスレズニ！

知っ得じょーほー!

ヒ・ミ・ツ?!のデザイン素材大特集!

リボン2



ゲットした日 /

みらくる



ゲットした日 /

すうじ

ゲットした日 /



ドロップ



ゲットした日 /

ニット



ゲットした日 /

ぞうさん

ゲットした日 /



ロータス



ゲットした日 /

マスク



ゲットした日 /

デザインしたアイテムを売れる【ショップ】遊びを進めていくと、なんとお店に来たお客さんから、新しい柄をプレゼントされちゃうことがあるよ!
今回は特別に、そのスペシャル柄を大紹介! 柄をゲットした日付も記録して、どんどんポケットデザイナーで遊んでね★

大ニュース!

アノ人気ブランド!

Mezzo Pianoがポケットデザイナーとコラボ!

ポケットデザイナーとメゾ ピアノのコラボレーションが実現!メゾ ピアノのデザイナーさんイチオシの柄がポケットデザイナーに収録されてるの!みんなもメゾ ピアノ柄のアイテム、たくさんデザインしちゃって~!

これが大注目のコラボ柄!

MPベリー



メゾ ピアノ定番のイチゴ柄!生地の色と、イチゴ&ハートの色が選べるよ。緑の部分は色が固定されてるから、どんな配色でもバッチリ決まっちゃうの!

MPハート



こちらも定番のハート柄!ハートの色が一部固定になっているから、他の柄よりもカラフルに仕上げられちゃう!

これでアナタもMPデザイナーに!

MP柄デザイン例大紹介!

アレンジはアナタしだい!









©NARUMIYA INTERNATIONAL Co.,Ltd.

配色に悩んだらココを見よ！

ポケットデザイナーカラーチャート♪

カラーいちらん

- ブラウン
- ホワイト
- ブラック
- ピンク
- マゼンタ
- レッド
- イエロー
- オレンジ
- ライム
- グリーン
- ブルー
- ネイビー
- パープル
- ベージュ
- シルバー
- ゴールド
- ピーチ
- ベビーピンク
- ローズ
- レモン
- ミント
- エメラルド
- スカイブルー
- サックス
- ラベンダー
- レインボー

組み合わせ虎の巻

ローズ × ミント ＝ ふんわりガーリー♥

ブラック × ホワイト ＝ 大人めシック

イエロー × オレンジ ＝ 元気系

ベージュ × ラベンダー ＝ エレガント

ネイビー × グリーン ＝ ボーイッシュ

レッド × ネイビー ＝ 個性的

色々組み合わせてどんな風に印象が変わるか試してみて!!

レインボーは柄の中に収録されています。

ポケットデザイナー デザイン例 だいしょーかい！

ポケットデザイナーでデザインしたアイテムを大紹介！紹介しているのはほんの一部！
みんなもポケットデザイナーを使いこなして、たくさんアイテムをデザインしてね！